

**Estratto dalle “NORME DI COMPORTAMENTO PER I CONDUCENTI DI AUTOMEZZI O VEICOLI STRADALI ESTERNI”**

Ediz.	Rev.	Data di entrata in vigore	Motivo della Revisione
1	0	04/04/2022	Prima emissione

Terminali Italia è impegnata nel garantire un ambiente di lavoro sicuro per i propri dipendenti ed utenti del Terminal. Le seguenti regole e norme di comportamento devono essere rigorosamente rispettate dagli autotrasportatori e conducenti di autoveicoli che accedono al Terminal. Eventuali violazioni delle seguenti regole e norme comporta l'immediato allontanamento dell'utente dal terminal oltre ad eventuali ulteriori sanzioni.

	La circolazione di automezzi all'interno del terminal deve rispettare le norme del Codice della Strada e tutte le indicazioni riportate sulla segnaletica di sicurezza verticale e orizzontale. La velocità di marcia deve essere di massimo 20 km/h, salvo diversa indicazione della segnaletica verticale/orizzontale.
	I conducenti dei veicoli stradali come le automobili devono, in ogni caso, dare la precedenza ai pedoni, alle autogrù, ai carrelli elevatori, ai trailers di movimentazione interna e ai treni in manovra.
	La circolazione di automezzi, su percorsi carrabili a ridosso dei binari, deve avvenire entro la linea gialla di delimitazione e/o ad almeno 2 metri di distanza dalla rotaia. L'attraversamento dei binari è consentito esclusivamente nei punti indicati dalla segnaletica orizzontale, previo accertamento da parte del conducente che il binario da attraversare non sia interessato da movimenti di mezzi ferroviari.
	È fatto assoluto divieto di sostare o transitare sotto i carichi sospesi. Tale divieto si intende esteso sia al personale a piedi che alle cabine dei mezzi di trasporto ed alle autovetture
	È fatto divieto ai conducenti di effettuare operazioni diverse da quelle connesse alla consegna e/o al ritiro delle unità di carico, salvo espressa autorizzazione di un referente locale per Terminali Italia.
	Durante le eventuali fermate in coda o per le attività di check-in, si deve tassativamente spegnere il motore del proprio automezzo-veicolo.
	È vietato fumare o usare fiamme libere all'interno di tutte le aree terminalistiche
	E' vietato introdurre o consumare bevande alcoliche.
	È assolutamente vietata la sosta e la fermata in corrispondenza dei binari; sono vietate la sosta e qualsiasi interferenza nei raggi d'azione delle macchine operatrici, fatta eccezione durante le operazioni di carico-scarico da e per i treni o per le aree di stoccaggio. Inoltre, è vietato posteggiare qualsiasi veicolo nelle immediate vicinanze delle uscite o vie di fuga.
	Deve essere minimizzata l'emissione di ogni forma di segnalazione acustica non necessaria.

	È vietato fare fotografie o filmati, salvo espressa autorizzazione di un referente locale per Terminali Italia.
	È severamente vietato disperdere nell'ambiente rifiuti di qualsiasi genere e/o abbandonare all'interno del terminal residui o attrezzature di carico (liner, pallets, legni, ecc..)
	È vietato eseguire manovre o operazioni non espressamente autorizzate.
	Il conducente che debba scendere dall'automezzo deve tassativamente indossare il giubbino ad alta visibilità e mantenersi fuori del raggio d'azione dei mezzi operativi. In ogni caso è tassativamente vietato muoversi a piedi nelle aree di movimentazione UTI.
	È obbligatorio indossare le scarpe antinfortunistiche, qualora si debba scendere dall'automezzo.
	La sosta dei veicoli è consentita esclusivamente nelle aree appositamente autorizzate. La fermata è consentita esclusivamente lontano da aree ove siano in corso le normali attività lavorative del Terminal e non dovrà in alcun modo ostacolare la circolazione di veicoli pesanti, macchine operatrici e convogli ferroviari.
	Le operazioni propedeutiche al carico dei container e delle casse mobili (sblocco dei twist) devono essere eseguite nell'area di check-in.
	Da utilizzare da parte dell'autista nei confronti del gruista al termine di tutte le operazioni propedeutiche allo sgancio del semirimorchio dalla propria motrice (ralla, freni, condotte pneumatiche, sospensioni)

#### IN CASO DI EMERGENZE O EVACUAZIONE

- Mantenere la calma ed evitare confusione ed ingorghi;
- Dirigersi ordinatamente seguendo i percorsi segnalati, verso i punti di raccolta indicati dalla cartellonistica;
- Attenersi sempre e comunque alle eventuali istruzioni indicate dagli addetti alle emergenze;
- Dare sempre la precedenza e non intralciare i mezzi di soccorso e antincendio.

#### NUMERI TELEFONICI DA CHIAMARE IN CASO DI EMERGENZA

- NUMERO UNICO DELLE EMERGENZE **112**
- PRONTO SOCCORSO **118**
- VIGILI DEL FUOCO **115**

Redazione RSP	Verifica RSGI	Approvazione RPR
		